

Uw brievenbus en waaraan deze moet voldoen



Meer weten? Kijk op postnl.nl of bel PostNL Klantenservice **0900-0990** (Dit telefoonnummer kost 10ct/min).

De eisen voor uitvoering en plaats van brievenbussen zijn wettelijk vastgelegd in de Postregeling 2009 (Stcrt. 2009, 61).
De volledige tekst kunt u vinden op postnl.nl. Wanneer niet aan deze eisen wordt voldaan, mag PostNL voor u bestemde post als onbestelbaar behandelen.



Uw brievenbus

De wet stelt eisen aan de plaatsing en uitvoering van uw brievenbus. Onder meer met het oog op de arbeidsomstandigheden voor postbodes en voor een efficiënte bezorging van uw post. Met de informatie uit deze folder kunt u ervoor zorgen dat uw brievenbus aan alle eisen voldoet. Daarmee bent u er ook in de toekomst van verzekerd dat uw post bezorgd wordt.

De plaats

De belangrijkste eis is dat uw brievenbus zo dicht mogelijk aan de openbare weg staat. Wanneer uw brievenbus in of aan uw woning zit, dan mag de afstand die de postbode moet afleggen vanaf de openbare weg naar uw brievenbus niet meer dan 10 meter bedragen. Als het voorste deel van het pad naar uw woning over een stukje gemeentegrond loopt, wordt dat ook meegerekend. Ook mag de postbode geen trappen op en af die hoger zijn dan 2,5 meter - gerekend vanaf het wegdek.

De uitvoering

Brievenbussen zijn er in allerlei soorten en maten. De meeste kunt u zonder problemen gebruiken. Uw brievenbus moet aan de volgende criteria voldoen:

- De inwerpopening: deze is horizontaal (liggend) aangebracht en minimaal 26,5 cm lang en 3,2 cm hoog. Het is de bedoeling dat de postbode gemakkelijk bij de opening kan. Deze moet daarom niet te hoog en niet te laag zijn. Een hoogte van 110 cm vanaf de plek waar de postbode staat, is ideaal. Bevindt de opening zich lager dan 60 cm en hoger dan 180 cm, dan voldoet uw brievenbus niet aan de eisen. De post moet makkelijk door de inwerpopening heen kunnen. Gebruik dus geen klepjes met een veerconstructie, stroken

rubber of stugge tochtborstels. Natuurlijk moet een brievenbus ook zo zijn uitgevoerd dat er geen gevaar voor verwonding is.



- De bewaarruimte: de brievenbus mag niet te snel vol raken. Daarom moet de ruimte achter de inwerpopening minimaal 15 cm diep, 27 cm breed en 38 cm hoog zijn.

Huisnummer

Op of vlakbij de brievenbus moet het huisnummer zijn aangebracht. Denkt u daar ook aan als u een buitenbus plaatst? Bij groepen brievenbussen, bijvoorbeeld bij flatgebouwen of op recreatieterreinen, moet de nummering zoveel mogelijk overeen komen met de manier van nummeren die in het gebouw of op het recreatieterrein is toegepast.

Buitenbus

Voldoet de plaats van de brievenbus die in of aan uw woning zit niet aan de eisen, dan plaatst u een zogeheten buitenbus aan de openbare weg. Er zijn verschillende buitenbussen verkrijgbaar. Let bij aanschaf wel op de criteria waaraan deze moet voldoen. U kunt kiezen voor de Brabantia-buitenbus die aan alle eisen voldoet.

Kijk voor meer informatie op postnl.nl.



Bijzondere situaties

Galerijflats

In een galerijflat moeten de brievenbussen bij elkaar geplaatst zijn, zo dicht mogelijk bij de ingang. Is er een lift die op iedere etage stopt? Dan mogen de brievenbussen van een etage bij elkaar hangen op de etage – maar wel direct in de buurt van de lift.

Collectieve gebouwen

In collectieve gebouwen, zoals ziekenhuizen, verzorgingsflats en kazernes, wordt de post in de gemeenschappelijke brievenbus bezorgd. Er mag ook een centraal punt in de hal van het gebouw zijn ingericht waar de postbode de post afgeeft.

Recreatieterreinen

Op recreatieterreinen (campings, bungalowparken en dergelijke) moeten de brievenbussen bij de ingang van het terrein gerangschikt bij elkaar staan. Is dit niet het geval, dan geeft de postbode de post af bij de beheerder.